1 Auswertung der Messwerte

1.1 Statische Kennlinie des NTC

Die Ermittlung der statischen Kennlinie des Widerstands-/Temperaturverlaufes R=f(T) des NTC Thermistors vom Hersteller Vishay konnte aus den im Datenblatt angegebenen Parametern und der Steinhart-and-Hart-Gleichung ermittelt werden.

Der NTC besitzt den Farbcode I: Orange, II: Orange, III: Orange, IV: Gold und hat somit die Kennwerte

$$R_{25} = 33000 \,\Omega \pm 5 \,\%$$

$$B_{25/85} = 4090 \,\mathrm{K} \pm 1.5 \,\%$$

Aus dem Datenblatt:

$$\begin{split} R_{T/K} &= R_{25} \cdot e^{(A+B/T+C/T^2+D/T^3)}, \\ \text{mit } A &= -15.5322, \\ B &= 5229.973 \, \text{K} \\ C &= -160451 \, \text{K}^2 \\ D &= -5.414091 \cdot 10^6 \, \text{K}^3 \end{split}$$

